

附录-指令集

功能	串口指令	十六进制指令
1. 开启扫描无超时	NA	02 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8
2. 开启扫描超时 3 秒	NA	02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34
3. 开启扫描超时 10 秒	NA	02 01 01 02 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 C0
4. 关闭扫描	NA	02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9
5. 恢复默认设置	000B0	02 02 06 82 30 30 30 42 30 00 00 00 00 00 03 6F
6. 查看软件版本	000A0	02 02 06 82 30 30 30 41 30 00 00 00 00 00 03 70
7. 启动设置码	09990	02 02 06 82 30 39 39 39 30 00 00 00 00 00 03 66
8. 关闭设置码	09991	02 02 06 82 30 39 39 39 31 00 00 00 00 00 03 65
9. 设置码发送	02501	02 02 06 82 30 32 35 30 31 00 00 00 00 00 03 79
10. 设置码不发送	02500	02 02 06 82 30 32 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7A
11. 手动识读模式	013300	02 02 07 82 30 31 33 33 30 30 00 00 00 00 03

		49
12. 常亮识读模式	013304	02 02 07 82 30 31 33 33 30 34 00 00 00 00 03 45
13. 开启感应识读模式	02311	02 02 06 82 30 32 33 31 31 00 00 00 00 00 03 7A
14. 关闭感应识读模式	02310	02 02 06 82 30 32 33 31 30 00 00 00 00 00 03 7B
15. 闪烁识读模式（按键开）	013306	02 02 07 82 30 31 33 33 30 36 00 00 00 00 03 43
16. 闪烁识读模式（按键关）	013305	02 02 07 82 30 31 33 33 30 35 00 00 00 00 03 44
17. 按键延时单次识读模式	013301	02 02 07 82 30 31 33 33 30 31 00 00 00 00 03 48
18. 超时 1 秒	023510	02 02 07 82 30 32 33 35 31 30 00 00 00 00 03 45
19. 超时 3 秒	023530	02 02 07 82 30 32 33 35 33 30 00 00 00 00 03 43
20. 超时 10 秒	0235A0	02 02 07 82 30 32 33 35 41 30 00 00 00 00 03 35
21. 超时 15 秒	0235F0	02 02 07 82 30 32 33 35 46 30 00 00 00 00 03 30

22. 开启解码声音	014201	02 02 07 82 30 31 34 32 30 31 00 00 00 00 03 48
23. 关闭解码声音	014200	02 02 07 82 30 31 34 32 30 30 00 00 00 00 03 49
24. 声音增大	014300	02 02 07 82 30 31 34 33 30 30 00 00 00 00 03 48
25. 声音减小	014301	02 02 07 82 30 31 34 33 30 31 00 00 00 00 03 47
26. 声音频率 2.0KHZ	0145800	02 02 08 82 30 31 34 35 38 30 30 00 00 00 03 0D
27. 声音频率 2.7KHZ	0145AAA	02 02 08 82 30 31 34 35 41 41 41 00 00 00 03 E2
28. 允许 USB 快传	02301	02 02 06 82 30 32 33 30 31 00 00 00 00 00 03 7B
29. 禁止 USB 快传	02300	02 02 06 82 30 32 33 30 30 00 00 00 00 00 03 7C
30. 传输速度快	001500	02 02 07 82 30 30 31 35 30 30 00 00 00 00 03 4A
31. 传输速度适中	001502	02 02 07 82 30 30 31 35 30 32 00 00 00 00 03 48
32. 传输速度慢	001504	02 02 07 82 30 30 31 35 30 34 00 00 00 00 03 46

33. 传输速度最慢	001506	02 02 07 82 30 30 31 35 30 36 00 00 00 00 03 44
34. 图像正常识别	00161	02 02 06 82 30 30 31 36 31 00 00 00 00 00 03 79
35. 图像反向识别	024B002.	02 02 06 82 30 30 31 36 30 00 00 00 00 00 03 7A
36. USB-KBW	000602	02 02 07 82 30 30 30 36 30 32 00 00 00 00 03 48
37. PS2	000600	02 02 07 82 30 30 30 36 30 30 00 00 00 00 03 4A
38. USB-COM	000603	02 02 07 82 30 30 30 36 30 33 00 00 00 00 03 47
39. TTL/RS232	000601	02 02 07 82 30 30 30 36 30 31 00 00 00 00 03 49
40. 波特率 600bps	000701	02 02 07 82 30 30 30 37 30 31 00 00 00 00 03 48
41. 波特率 1200bps	000702	02 02 07 82 30 30 30 37 30 32 00 00 00 00 03 47
42. 波特率 2400bps	000703	02 02 07 82 30 30 30 37 30 33 00 00 00 00 03 46
43. 波特率 4800bps	000704	02 02 07 82 30 30 30 37 30 34 00 00 00 00 03

		45
44. 波特率 9600bps	000705	02 02 07 82 30 30 30 37 30 35 00 00 00 00 03 44
45. 波特率 19200bps	000706	02 02 07 82 30 30 30 37 30 36 00 00 00 00 03 43
46. 波特率 38400bps	000707	02 02 07 82 30 30 30 37 30 37 00 00 00 00 03 42
47. 波特率 57600bps	000708	02 02 07 82 30 30 30 37 30 38 00 00 00 00 03 41
48. 波特率 115200bps	000709	02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40
49. 传送 CODE ID	01401	02 02 06 82 30 31 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7B
50. 不传送 CODE ID	01400	02 02 06 82 30 31 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7C
51. 添加自定义前缀	0223XX	XX 为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符 A (0x41)，设置码为 022341，指令为：02 02 07 82 30 32 32 33 34 31 00 00 00 00 03 44
52. 清除所有前缀	02220	02 02 06 82 30 32 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7B

53. 添加自定义后缀	0221XX	XX 为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符 B (0x42)，设置码为 022142，指令为：02 02 07 82 30 32 32 31 34 32 00 00 00 00 03 45
54. 清除所有后缀	02200	02 02 06 82 30 32 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7D
55. 隐藏前置 1 位字符	023401	02 02 07 82 30 32 33 34 30 31 00 00 00 00 03 46
56. 隐藏前置 2 位字符	023402	02 02 07 82 30 32 33 34 30 32 00 00 00 00 03 45
57. 隐藏前置 3 位字符	023403	02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44
58. 隐藏前置 5 位字符	023405	02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44
59. 取消隐藏前置字符	023400	02 02 07 82 30 32 33 34 30 30 00 00 00 00 03 47
60. 隐藏后置 1 位字符	023301	02 02 07 82 30 32 33 33 30 31 00 00 00 00 03 47
61. 隐藏后置 2 位字符	023302	02 02 07 82 30 32 33 33 30 32 00 00 00 00 03 46
62. 隐藏后置 3 位字符	023303	02 02 07 82 30 32 33 33 30 33 00 00 00 00 03 45

63. 隐藏后置 5 位字符	023305	02 02 07 82 30 32 33 33 30 35 00 00 00 00 03 43
64. 取消隐藏后置字符	023300	02 02 07 82 30 32 33 33 30 30 00 00 00 00 03 48
65. 隐藏中间字符第 1 位开始	024001	02 02 07 82 30 32 34 30 30 31 00 00 00 00 03 49
66. 隐藏中间字符第 2 位开始	024002	02 02 07 82 30 32 34 30 30 32 00 00 00 00 03 48
67. 隐藏中间字符第 3 位开始	024003	02 02 07 82 30 32 34 30 30 33 00 00 00 00 03 47
68. 隐藏中间字符第 4 位开始	024004	02 02 07 82 30 32 34 30 30 34 00 00 00 00 03 46
69. 隐藏中间字符第 5 位开始	024005	02 02 07 82 30 32 34 30 30 35 00 00 00 00 03 45
70. 隐藏中间字符第 6 位开始	024006	02 02 07 82 30 32 34 30 30 36 00 00 00 00 03 44
71. 隐藏中间字符第 7 位开始	024007	02 02 07 82 30 32 34 30 30 37 00 00 00 00 03 43
72. 隐藏中间字符第 8 位开始	024008	02 02 07 82 30 32 34 30 30 38 00 00 00 00 03 42
73. 隐藏中间 1 位字符	023901	02 02 07 82 30 32 33 39 30 31 00 00 00 00 03

		41
74. 隐藏中间 2 位字符	023902	02 02 07 82 30 32 33 39 30 32 00 00 00 00 03 40
75. 隐藏中间 3 位字符	023903	02 02 07 82 30 32 33 39 30 33 00 00 00 00 03 3F
76. 隐藏中间 4 位字符	023904	02 02 07 82 30 32 33 39 30 34 00 00 00 00 03 3E
77. 隐藏中间 5 位字符	023905	02 02 07 82 30 32 33 39 30 35 00 00 00 00 03 3D
78. 隐藏中间 6 位字符	023906	02 02 07 82 30 32 33 39 30 36 00 00 00 00 03 3C
79. 隐藏中间 7 位字符	023907	02 02 07 82 30 32 33 39 30 37 00 00 00 00 03 3B
80. 隐藏中间 8 位字符	023908	02 02 07 82 30 32 33 39 30 38 00 00 00 00 03 3A
81. 取消隐藏中间字符	023300	02 02 07 82 30 32 33 39 30 30 00 00 00 00 03 42
82. 添加回车	0212@«CR»	02 02 07 82 30 32 31 32 40 0D 00 00 00 00 03 5E
83. 添加换行	0212@«LF»	02 02 07 82 30 32 31 32 40 0A 00 00 00 00 03 61

84. 添加回车换行	0213@«CR» «LF»	02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52
85. 添加 Tab	0122@«HT»	02 02 07 82 30 32 31 32 40 09 00 00 00 00 03 62
86. 结束符无	0210@	02 02 06 82 30 32 31 30 40 00 00 00 00 00 03 6E
87. 字符转换–Normal	02510	02 02 06 82 30 32 35 31 30 00 00 00 00 00 03 79
88. 字符转换–Upper	02511	02 02 06 82 30 32 35 31 31 00 00 00 00 00 03 78
89. 字符转换–Lower	02512	02 02 06 82 30 32 35 31 32 00 00 00 00 00 03 77
90. 字符转换–Inverse	02513	02 02 06 82 30 32 35 31 33 00 00 00 00 00 03 76
91. 允许识读 UPC–A	000341	02 02 07 82 30 30 30 33 34 31 00 00 00 00 03 48
92. 禁止识读 UPC–A	000340	02 02 07 82 30 30 30 33 34 30 00 00 00 00 03 49
93. UPC–A 传送校验位	00421	02 02 06 82 30 30 34 32 31 00 00 00 00 00 03 7A
94. UPC–A 不传送校验位	00420	02 02 06 82 30 30 34 32 30 00 00 00 00 00 03

		7B
95. UPC-A 传送系统字符	00400	02 02 06 82 30 30 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7D
96. UPC-A 不传送系统字符	00401	02 02 06 82 30 30 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7C
97. UPC-A 条码信息扩展	00391	02 02 06 82 30 30 33 39 31 00 00 00 00 00 03 74
98. UPC-A 条码信息不扩展	00390	02 02 06 82 30 30 33 39 30 00 00 00 00 00 03 75
99. 允许识读 UPC-E	00351	02 02 06 82 30 30 33 35 31 00 00 00 00 00 03 78
100. 禁止识读 UPC-E	00350	02 02 06 82 30 30 33 35 30 00 00 00 00 00 03 79
101. UPC-E 传送校验位	00441	02 02 06 82 30 30 34 34 31 00 00 00 00 00 03 78
102. UPC-E 不传送校验位	00440	02 02 06 82 30 30 34 34 30 00 00 00 00 00 03 79
103. UPC-E 传送系统字符	00430	02 02 06 82 30 30 34 33 30 00 00 00 00 00 03 7A
104. UPC-E 不传送系统字符	00431	02 02 06 82 30 30 34 33 31 00 00 00 00 00 03 79

105.UPC-E 条码信息扩展	00381	02 02 06 82 30 30 33 38 31 00 00 00 00 00 03 75
106.UPC-E 条码信息不扩展	00380	02 02 06 82 30 30 33 38 30 00 00 00 00 00 03 76
107.允许识读 EAN-8	00371	02 02 06 82 30 30 33 37 31 00 00 00 00 00 03 76
108.禁止识读 EAN-8	00370	02 02 06 82 30 30 33 37 30 00 00 00 00 00 03 77
109.EAN-8 传送校验位	00571	02 02 06 82 30 30 35 37 31 00 00 00 00 00 03 74
110.EAN-8 不传送校验位	00570	02 02 06 82 30 30 35 37 30 00 00 00 00 00 03 75
111.EAN-8 传送系统字符	00560	02 02 06 82 30 30 35 36 30 00 00 00 00 00 03 76
112.EAN-8 不传送系统字符	00561	02 02 06 82 30 30 35 36 31 00 00 00 00 00 03 75
113.允许识读 EAN-13	00361	02 02 06 82 30 30 33 36 31 00 00 00 00 00 03 77
114.禁止识读 EAN-13	00360	02 02 06 82 30 30 33 36 30 00 00 00 00 00 03 78
115.EAN-13 传送校验位	00461	02 02 06 82 30 30 34 36 31 00 00 00 00 00 03

		76
116.EAN-13 不传送校验位	00460	02 02 06 82 30 30 34 36 30 00 00 00 00 03 77
117.EAN-13 扩展 ISBN	00481	02 02 06 82 30 30 34 38 31 00 00 00 00 03 74
118.EAN-13 不扩展 ISBN	00480	02 02 06 82 30 30 34 38 30 00 00 00 00 03 75
119.EAN-13 扩展 ISSN	01501	02 02 06 82 30 31 35 30 31 00 00 00 00 03 7A
120.EAN-13 不扩展 ISSN	01500	02 02 06 82 30 31 35 30 30 00 00 00 00 03 7B
121.允许识读 Code 128	00691	02 02 06 82 30 30 36 39 31 00 00 00 00 03 71
122.禁止识读 Code 128	00690	02 02 06 82 30 30 36 39 30 00 00 00 00 03 72
123.允许识读 Code 39	00221	02 02 06 82 30 30 32 32 31 00 00 00 00 03 7C
124.禁止识读 Code 39	00220	02 02 06 82 30 30 32 32 30 00 00 00 00 03 7D
125.Code 39 传送起始/终止符	00281	02 02 06 82 30 30 32 38 31 00 00 00 00 03 76

126.Code 39 不传送起始/终止符	00280	02 02 06 82 30 30 32 38 30 00 00 00 00 03 77
127.Code 39 识别全 ASCII 字符	00231	02 02 06 82 30 30 32 33 31 00 00 00 00 03 7B
128.Code 39 不识别全 ASCII 字符	00230	02 02 06 82 30 30 32 33 30 00 00 00 00 03 7C
129.允许识读 Code 93	00621	02 02 06 82 30 30 36 32 31 00 00 00 00 03 78
130.禁止识读 Code 93	00620	02 02 06 82 30 30 36 32 30 00 00 00 00 03 79
131.Code 93 传送校验	01901	02 02 06 82 30 31 39 30 31 00 00 00 00 03 76
132.Code 93 不传送校验	01900	02 02 06 82 30 31 39 30 30 00 00 00 00 03 77
133.允许识读 Code 11	01261	02 02 06 82 30 31 32 36 31 00 00 00 00 03 77
134.禁止识读 Code 11	01260	02 02 06 82 30 31 32 36 30 00 00 00 00 03 78
135.Code 11 C 校验	01272	02 02 06 82 30 31 32 37 32 00 00 00 00 03 75
136.Code 11 CK 校验	01273	02 02 06 82 30 31 32 37 33 00 00 00 00 03

		74
137.Code 11 自动 CK 校验	01271	02 02 06 82 30 31 32 37 31 00 00 00 00 03 76
138.允许识读 Interleaved 2 of 5	00961	02 02 06 82 30 30 39 36 31 00 00 00 00 03 71
139.禁止识读 Interleaved 2 of 5	00960	02 02 06 82 30 30 39 36 30 00 00 00 00 03 72
140.允许识读 Matrix 2 of 5	01461	02 02 06 82 30 31 34 36 31 00 00 00 00 03 75
141.禁止识读 Matrix 2 of 5	01460	02 02 06 82 30 31 34 36 30 00 00 00 00 03 76
142.允许识读 Industrial 2 of 5	01061	02 02 06 82 30 31 30 36 31 00 00 00 00 03 79
143.禁止识读 Industrial 2 of 5	01060	02 02 06 82 30 31 30 36 30 00 00 00 00 03 7A
144.允许识读 Standard 2 of 5	01871	02 02 06 82 30 31 38 37 31 00 00 00 00 03 70
145.禁止识读 Standard 2 of 5	01870	02 02 06 82 30 31 38 37 30 00 00 00 00 03 71
146.允许识读 Codabar	00851	02 02 06 82 30 30 38 35 31 00 00 00 00 03 73

147.禁止识读 Codabar	00850	02 02 06 82 30 30 38 35 30 00 00 00 00 00 03 74
148.Codabar 传送起始/终止符	00861	02 02 06 82 30 30 38 36 31 00 00 00 00 00 03 72
149.Codabar 不传送起始/终止符	00860	02 02 06 82 30 30 38 36 30 00 00 00 00 00 03 73
150.允许识读 Plessey	01161	02 02 06 82 30 31 31 36 31 00 00 00 00 00 03 78
151.禁止识读 Plessey	01160	02 02 06 82 30 31 31 36 30 00 00 00 00 00 03 79
152.允许识读 MSI Plessey	01151	02 02 06 82 30 31 31 35 31 00 00 00 00 00 03 79
153.禁止识读 MSI Plessey	01150	02 02 06 82 30 31 31 35 30 00 00 00 00 00 03 7A
154.允许识读 RSS Limited	01771	02 02 06 82 30 31 37 37 31 00 00 00 00 00 03 71
155.禁止识读 RSS Limited	01770	02 02 06 82 30 31 37 37 30 00 00 00 00 00 03 72
156.允许识读 RSS Omni	01671	02 02 06 82 30 31 36 37 31 00 00 00 00 00 03 72
157.禁止识读 RSS Omni	01670	02 02 06 82 30 31 36 37 30 00 00 00 00 00 03 73
158.允许识读 China Post	01571	02 02 06 82 30 31 35 37 31 00 00 00 00 00 03 73

159.禁止识读 China Post	01570	02 02 06 82 30 31 35 37 30 00 00 00 00 00 03 74
160.开启 2 位附加位	00551	02 02 06 82 30 30 35 35 31 00 00 00 00 00 03 76
161.开启 5 位附加位	00552	02 02 06 82 30 30 35 35 32 00 00 00 00 00 03 75
162.开启 2 位和 5 位附加位	00553	02 02 06 82 30 30 35 35 33 00 00 00 00 00 03 74
163.关闭附加位	00550	02 02 06 82 30 30 35 35 30 00 00 00 00 00 03 77
164.强制包含附加位	02611	02 02 06 82 30 32 36 31 31 00 00 00 00 00 03 77
165.不强制包含附加位	02610	02 02 06 82 30 32 36 31 30 00 00 00 00 00 03 78
166.开启应答	02421	02 02 06 82 30 32 34 32 31 00 00 00 00 00 03 78
167.关闭应答	02420	02 02 06 82 30 32 34 32 30 00 00 00 00 00 03 79
168.开启反馈声音	01411	02 02 06 82 30 31 34 31 31 00 00 00 00 00 03 7A
169.关闭反馈声音	01410	02 02 06 82 30 31 34 31 30 00 00 00 00 00 03 7B

170.

02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03

F8

